

Monoflood 2
Anbauleuchte
Luminaire

8 202 0.. ...
8 202 0.. 1..
8 202 2.. ...
8 202 2.. 1..

Schutzart – Protection IP 67
Schutzklasse – Safety Class I

MONTAGE ANLEITUNG


MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH &CO.KG
LICHTECHNISCHE SPEZIALFARIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED.

MONTAGEHINWEISE
Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammbaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden!


Deckel durch Lösen der vier Schrauben vom Gehäuse nehmen und elektrische Steckverbindung trennen. Netzanschlußleitung 6 cm abmanteln, durch die Kabelverschraubung führen, passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen. Nach dem elektrischen Anschluss Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen: Drehmoment: 4 Nm.
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel ebenfalls mit 4 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte (A) zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 3 Nm anziehen.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (COB) und F (5xLED)
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.


Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!



High performance LED - floodlight.


MOUNTING INSTRUCTIONS
Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country. Luminaire for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces. Disconnect from power supply before opening light fitting.
When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws.
Remove cover from housing by loosening the 4 rear screws and disconnect the electric plug connection. Remove the sheathing from the last 6 cm of cable and pass cable through cable gland. Take care to use the correct gasket to suit the diameter of cable being used. Set of gaskets supplied with luminaire. After making electrical connection, place cover onto housing and tighten the screws crosswise and with 4 Nm torque. Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 4 Nm. Additional grub screws (A) should be tightened with 3 Nm torque to ensure that aimed position is maintained.
This product contains a light source of energy efficiency class D (COB) and F (5xLED)
The glass is tempered safety glass.



The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.




8 202 ... 1.. (DALI)

DALI dimmbare Leuchten:
Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.
Die DALI-Steuerleitung ist gegenüber der Netzleitung basisisoliert.

DALI dimmable luminare:
Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block.
The DALI control wire is equipped with basic insulation against the power supply cables.





8 202 0.. .5.



152 0106 - 1022

Mastleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

Zusätzliche Montagehinweise Mastleuchte
Leuchte ausrichten und Schrauben am Gelenk mit 4 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte **(A)** zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 3 Nm anziehen.
Durch lösen der 3 Schrauben **(B)** kann die Leuchte an der Mastbefestigung um 360° gedreht werden.
Die Netzanschlussleitung durch die Mastbefestigung (Ø13,5 mm) in den Mast führen.

Pole high performance LED - floodlight.


Extra mounting instruction pole luminaire
Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 4 Nm. Additional grub screws **(A)** should be tightened with 3 Nm torque to ensure that aimed position is maintained.
By resolving the 3 screws **(B)** the luminaire can be the turned 360°.
Push the cable through the hole (Ø13,5 mm) of the pole fixation.


Bei Leuchten mit Anschlusskabel darf dieses nur in einen Anschlusskasten mit entsprechender Schutzart und Schutzklasse angeschlossen werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.


The power supply cable may only be connected to a connection box which has the correct degree of protection and safety class. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Leuchte / Type	Gewicht / Weight	Windangriffsfläche / Project area
8 202 0.. .1/2/3/4.	3,0 kg	0,024 m²
8 202 0.. .5/6/8/9.	2,8 kg	0,024 m²
8 202 0.. .7.	3,2 kg	0,024 m²
8 202 2.. .1/2/3/4.	3,2 kg	0,026 m²
8 202 2.. .5/6/8/9.	3,0 kg	0,026 m²
8 202 2.. .7.	3,4 kg	0,026 m²

Leuchte/Type	*Lichtverteilung/ Lightdistribution	Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten / Maximum loading of automatic circuit breakers				Einschaltstrom / Inrush Current	
		B10	B16	B20	C16	I Peak	t
8 202 ... .*.	1/2/3/4/7	31	50	62		5A	50µs
8 202 ... 1*.	1/2/3/4/7	31	50	62		5A	50µs
8 202 ... .*.	5/6/8/9	27	44	55	74	7A	25µs
8 202 ... 1*.	5/6/8/9	27	43	54	73	7A	25µs








Montage und Einstellung Zubehör (optional) / Installation and adjustment accessories (optional)

Bandförmige Lichtverteilung, drehbar
1. Alle vier Senkschrauben (Antrieb Torx T10) des Halterahmens etwa eine Umdrehung lösen.
2. Glas mit zwei Fingern gegen die Leuchte drücken und in die gewünschte Lage drehen.
3. Die Senkschrauben wieder festziehen (Drehmoment 1,8 Nm).

Linear beam spread, rotatable
1. Resolve all four screws (Torx T10) of the frame one turn.
2. Press the glass with two fingers against the luminaire while turn it to the desired position.
3. Tighten the screws. (Torque 1,8 Nm).

Torx T10



Blendschutz
1. Blendschutz auf Leuchte aufsetzen und ausrichten!
2. Blendschutz während der Montage angedrückt halten und die vier Gewindestifte M5 (SW 2,5) über Kreuz anziehen. (Drehmoment 1,6 Nm).
   Dabei immer auf planen Sitz des Blendschutzes achten.

Cowl
1. Put the cowl onto the luminaire and press it on flat.
2. Keep the cowl pressed on during installation and tighten the four grub screws M5 (SW 2,5) crosswise (torque 1,6 Nm).
   Always make sure that the cowl is flat on the luminaire.

